



WWW.WTX.CZ

Made in Czech Republic



## Příručka uživatele

### Nafukovací sportovní pramice (raft) WTX Alka 7

- Rekreační plavidlo konstruované pro plavbu na chráněných vnitrozemských vodách a pobřežních vodách, kde lze očekávat sílu větru dosahujícího stupeň 4 Beafortovy stupnice včetně a určující výšku vlny do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami do výšky 0,5 m, způsobenými např. míjejícími plavidly.
- Člun je vyroben ve shodě s normou ČSN EN ISO 6185-1, typ IIIA.
- Související normy: ČSN EN ISO 10087, ČSN EN ISO 10240, ČSN EN ISO 14945.

Vážený zákazníku, tato příručka Vám má pomoci o Vaši loď správně pečovat a snadno a bezpečně ji užívat. Přečtěte si ji, prosím, pečlivě a seznámte se s plavidlem před jeho použitím. Pokud je toto Vaše první plavidlo nebo jste změnil typ plavidla a nejste s ním dobře seznámeni, zajistěte si prosím pro Vaši bezpečnost a pohodlí, zkušenosti s obsluhou a ovládním před Vaší první samostatnou plavbou. Váš prodejce Vám rád doporučí příslušné kurzy nebo kvalifikované instruktory. Nevyploujte, dokud očekávané plavební podmínky (obtížnost řeky, síla větru a výška vln) nebudou odpovídat konstrukční kategorii Vašeho plavidla a Vy a Vaše posádka nebudete schopni v těchto podmínkách plavidlo ovládat. Uložte, prosím, tuto příručku na bezpečném místě a předejte ji novému majiteli, pokud plavidlo prodáte.

Alka 7 je sedmimístná nafukovací pramice. Dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách a jejích a následných předpisů může být použita v zóně 4 s výskytem vln o výšce do 0,3 m včetně, s příležitostnými vlnami výšky do 0,5 m, způsobenými např. míjejícími plavidly. Dle zákona České republiky 114/1995 Sb. a následných předpisů je účastník provozu na vodní cestě povinen dodržovat pravidla provozu na vodní cestě. Nafukovací pramici Alka 7 smí vést osoba bez průkazu způsobilosti, pokud je seznámena s technikou vedení malého plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s plavebními předpisy dle vyhlášky Ministerstva dopravy České republiky 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel (a následných předpisů). Pramice svou konstrukcí umožňuje sjíždění divoké vody až do obtížnosti WW 2, nebo vodní turistiku po klidných řekách, jezerech a také expediční putování s velkou bagáží. **Jedná se pouze o doporučené použití, vždy záleží na konkrétních schopnostech uživatele a konkrétních podmínkách na řece!** Přednostmi jsou dobrá stabilita, ovladatelnost, skladnost, snadný transport, dlouhá životnost. Loď pohání 3-7 osob pádlováním v sedu na sedačkách. Sedačky je možno posouvat v podélném směru podle potřeby jezdců a rozmístění bagáže v lodi. Osoby musí mít na sobě plovací vestu. K pohonu se používají kanoistická pádla. Výrobce doporučuje používat člun za dostatečného vodního stavu (viz. plavební ponor).

## VÝSTRAHA:

- Opouštění lodě při převržení je třeba předem nacvičit na klidné vodě!
- Před plavbou si ověřte, zda se na řeku, vodní plochu nebo oblast, ve které se hodláte pohybovat, nevztahují nějaká zvláštní ustanovení nebo zákazy a příkazy, které je nutno dodržovat.
- Na velkých vodních plochách (moře, jezera) pozor na vodní proudy a vítr vanoucí od břehu. Vzniká nebezpečí znemožnění návratu!
- Pramice Alka nesmí být používána za ztížených podmínek, jako je např. snížená viditelnost (noc, mlha, déšť).

Charakteristika stupně obtížnosti WW 2 – mírně těžké peřeje, praktická hranice sjízdnosti pro otevřenou loď. UPOZORNĚNÍ Výběru plovací vesty věnujte mimořádnou pozornost. Plovací vesta musí být opatřena štítkem s informacemi o nosnosti a certifikátem bezpečnosti.

## Parametry lodi (orientační hodnoty)

Model: Alka 7

Délka 450 cm, Šířka 161 cm, Počet vzduchových komor 3+4, Rozměry složené lodi v obalu cca 90×50×40 (cm)  
**Max. provozní tlak 0,02 MPa** [0,2 Bar/3 PSI, Hmotnost 37 kg, Nosnost 640 kg, Max. počet osob 7, Plavební ponor 15 cm, Nejvyšší pevný bod nad hladinou 59 cm.

## UPOZORNĚNÍ

Pramice není určena na tažení za motorovou lodí, nesmí být smýkána nebo jinak nadměrně namáhána. V případě nouze využijte pro vlečení madla na přídi. Ostré nebo špičaté předměty musí být bezpečně zabaleny. Cenné předměty vložte do nepromokavého obalu a upevněte je k pramici, nebo je s sebou nevozte. Povrchové vrstvě pramice škodí sluneční záření, proto je vhodné pramici po každé plavbě uložit do stínu.

## Pokyny k nafukování lodi

Vybalte loď z obalu a rozmotejte ji na pokud možno rovném podkladě bez ostrých předmětů. Mírně nafoukněte dno i boční válce a po té si upravte polohu sedaček posunutím vpřed nebo vzad. Aby byla loď vyvážená je vhodné posun lehčího vodáka dále od středu lodi, naopak těžšího blíže ke středu lodi. Teprve poté dofoukněte všechny komory včetně sedaček na provozní tlak. V případě potřeby posunu sedáků, stačí upustit tlak ze sedaček a po posunu opět sedačky dotlakovat. K nafukování je vhodná ruční pístová pumpa (4 l nebo 6 l) s použitím ventilové redukce. Ventily nastavte do polohy zavřeno. Vzduchové komory nafukujte dokud nebudou na dotek pevné, ale nikoliv zcela tvrdé. Vzduchové komory kladou odpor srovnatelný se zmáčknutím zralého pomeranče. Přesnou hodnotu provozního tlaku můžete zkontrolovat použitím manometru. UPOZORNĚNÍ Maximální provozní tlak ve vzduchových komorách je 0,02 MPa. Zvýšením teploty okolního prostředí (např. vlivem slunečního záření) může dojít až k několikanásobnému zvýšení tlaku v komorách člunu. Po vytažení člunu z vody doporučujeme odpustit vzduch ze všech vzduchových komor člunu. Předejdete tím případné destrukci vzduchových komor. Tlak vzduchu i potom průběžně kontrolujte. Odpovídající úbytek provozního tlaku je max. 20 % za 24 hodin. UPOZORNĚNÍ Při použití člunu vždy uzavírejte ventil krytkou. Zamezíte tím průniku nečistot do ventilu, které mohou být v budoucnu příčinou případných netěsností.

## Transport člunu:

V nafouklém stavu noste loď ve 2, 4, 6, nebo 8 osobách. Na bocích lodi je 8 madel určených k nesení lodi. Pokud nesete loď ve dvou, stojí každý z vodáků na jiné straně lodi (křížem) Přední a zadní úchyt slouží pouze k přidržení lodi. Loď transportujte pouze prázdnou, bez bagáže i posádky. Madla nejsou určena k nesení plné lodi. V transportním vaku můžete nést loď buď na rameni, nebo ve dvou osobách každý za jeden popruh.

### **Skládání člunu:**

Před samotným skládáním člun zbavte nečistot a usušte. (Umývání lodi **pouze** s uzavřenými ventily, aby nedošlo k proniknutí vody do komor.) Zatlačením na trn ventilu otevřete ventily a vyfoukněte vzduch ze všech komor. Vyfukování lze urychlit rolováním kánoe směrem k ventilům nebo odsáním vzduchu. Sedačky můžete při balení lodi nechat nasazené v lodi. Ve člunu nesmí zůstat ostré předměty. Vyfouknutý člun rozložte na čistém místě a vyrovnejte všechny díly. Boční válce položte na dno a po té loď podélně přeložte na polovinu. Potom přeložte záď člunu cca 25–30 cm od konce a postupně člun rolujte směrem k přídi. Takto sbalený člun vložte do transportního vaku. Po té sepněte vak sponami.

### **Ošetřování a skladování**

Nánosů na povrchu člunu neprospívá dlouhodobé působení oleje, benzínu, toluenu, acetonu, petroleje a podobných rozpouštědel. Po každém znečištění a před uskladněním člun omyjte vlažnou vodou s přídavkem mýdla nebo saponátu. Důkladné opláchnutí je nutné po použití na mořské vodě. Vhodné je přezkontrolovat stav napouštěcích a přetlakových ventilů. U netěsnícího ventilu je možno s použitím speciálního klíče na ventily vyšroubovat tělo ventilu ze člunu a pročistit membránu proudem stlačeného vzduchu nebo vody. Čistý a suchý člun skladujte na tmavém suchém místě při teplotě 15 - 30 °C, minimálně 1,5 m od zdroje sálavého tepla a z dosahu hlodavců. Při dlouhodobém skladování se doporučuje občas člun na 24 hodiny nafouknout. Minimálně jedenkrát za dva až tři roky doporučujeme u člunu provést servisní prohlídku u výrobce v autorizované opravně. Pečlivým zacházením a udržováním lze zvýšit životnost člunu.

### **UPOZORNĚNÍ**

Vodácký sport může být velmi nebezpečný a fyzicky náročný. Uživatel tohoto výrobku si musí uvědomit, že tato činnost může být příčinou vážného zranění, nebo i smrti. Při používání tohoto výrobku dbejte na níže uvedené bezpečnostní normy:

- Seznamte se způsobem používání tohoto typu lodi.
- Zajistěte si školení o první pomoci s osvědčením a výbavu pro první pomoc a záchranné bezpečnostní prostředky noste vždy s sebou.
- Vždy používejte certifikovanou plovací vestu.
- Vždy noste odpovídající přilbu, kde to vyžadují podmínky, řádně se oblékejte podle povětrnostních podmínek; chladná voda a/nebo chladné počasí mohou být příčinou podchlazení.
- Před každým použitím zkontrolujte vaši výbavu, zdali nevykazuje známky poškození.
- Nikdy nechodte na vodu sami.
- Nikdy nechodte na řeku, pokud má zjevně vysoký vodní stav.
- Věnujte pozornost kontrole vodní hladiny, nebezpečným proudům a povětrnostním změnám, na moři buďte pozorní ke změnám přílivu a odlivu.
- Prohlížejte neznámé úseky řek, místa, která to vyžadují, přenášejte.
- Nepřeceňujte své schopnosti na vodě, buďte na sebe opatrní.
- Konzultujte váš zdravotní stav s lékařem dřív, než vyrazíte na vodu.
- Dbejte na doporučení výrobce, pokud se týká používání tohoto výrobku.

- Před a při použití tohoto výrobku nepožívejte alkohol ani drogy.
- Je-li k člunu dodáváno další vybavení, používejte pouze materiály odsouhlasené výrobcem.
- Uživatel tohoto výrobku musí ovládat vodácké dovednosti a musí si být vědom rizika, která tento sport zahrnuje.

#### **Záruční podmínky**

Záruční doba je 24 měsíců a počítá se od data prodeje. Výrobce poskytuje bezplatnou opravu nebo náhradu za vady materiálového nebo výrobního charakteru. Záruka se nevztahuje na poškození vzduchových komor vlivem vyššího tlaku, než je předepsaný provozní tlak.

#### **Oprava člunu**

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje výrobce: VODÁK sport, s.r.o., Kaštanová 127, 620 00 Brno.

#### **Způsob likvidace výrobku**

Skládkováním na skládkách komunálního odpadu

#### **Štítek výrobce**

Každý člun je opatřen štítkem výrobce s vyznačenými nejdůležitějšími technickými parametry. Prosíme, dodržujte tyto hodnoty. Zejména nepřetěžujte člun a dodržujte předepsaný maximální tlak ve vzduchových komorách.

Výrobní číslo: CZ-WTXA72120220.....

Datum prodeje:

Prodejce:

V případě reklamace zde prosím uveďte datum přijetí do reklamace:

Popis závady:

.....  
.....  
.....

Výrobce: VODÁK sport, s.r.o., Kaštanová 127, 620 00 Brno, Česká republika, [www.vodak-sport.cz](http://www.vodak-sport.cz)